

DETACLOR

DISINFETTANTE DETERGENTE CLOROATTIVO

Presidio Medico Chirurgico Reg. Min. Sal. N° 20444



CARATTERISTICHE GENERALI

DETACLOR è un disinfettante detergente a base di Ipoclorito di Sodio stabilizzato al 4% di cloro attivo disponibile minimo alla produzione per la disinfezione e la pulizia di superfici varie, con attività battericida, fungicida e virucida anche per virus con envelope (tipo Coronavirus).

È utilizzato per la disinfezione ed il lavaggio di attrezzature e pavimenti in ospedali, case di riposo, studi medici, dentistici ed in generale per la disinfezione di cucine, servizi igienici, ambienti interni ed esterni e nell'industria alimentare. Può essere usato per la pre-impregnazione e disinfezione di panni e frange di lavaggio per il successivo uso sulle superfici da lavare e disinfettare.

Alle concentrazioni indicate (1000-1500 ppm) la letteratura scientifica riporta per i batteri tempi di uccisione da 30 secondi a qualche minuto. Per funghi e virus sono indicati tempi da 1-2 minuti a 10 minuti. (CDC, Center for Disease Control – OMS Organizzazione Mondiale della Sanità).

CONDIZIONI DI IMPIEGO

Per la disinfezione ed il lavaggio di pavimenti ed altre superfici molto sporche con sistemi tradizionali (mop, frange, panni, ecc.) utilizzare al 5% (500 g in 10 litri d'acqua pari a 2000 ppm di cloro attivo).

Applicare la soluzione sulla superficie da trattare e lasciare agire 5 minuti per un'azione battericida e 15 minuti per un'azione fungicida e virucida come previsto dalle norme: UNI-EN 13697, UNI-EN 1276, UNI-EN 1650, UNI-EN 14476, UNI-EN 16777 in condizioni di sporco.

Per la disinfezione di superfici pulite utilizzare al 3% (300 g in 10 litri d'acqua pari a 1200 ppm di cloro attivo) rispettando i tempi di contatto su indicati (conformità alle norme in condizioni di pulito). Per uso con flacone da 750 ml con pistola, utilizzare pistola con erogatore a schiuma. Versare 30 g di **DETACLOR** nel flacone e diluire con acqua per produrre una soluzione di 1600 ppm.

Per superfici a contatto con alimenti risciacquare accuratamente con acqua potabile dopo la disinfezione.

Per la pre-impregnazione delle frange in lavatrice utilizzare nella fase di risciacquo 100 g di **DETACLOR** per 3 litri di acqua di risciacquo pari a circa 1300 ppm di Cloro attivo nella soluzione impregnata. L'azione disinfettante è aumentata dall'azione meccanica delle microfibre. Ogni frangia da 45 cm da 70 g viene impregnata con 200 g di soluzione disinfettante. Regolare la centrifuga per avere tale grado di bagnabilità.

CARATTERISTICHE MICROBIOLOGICHE

DETACLOR è attivo su gram negativi, gram positivi, Pseudomonas, funghi e virus. Non sono stati effettuati test sulle spore.

DETACLOR è conforme ai test:

UNI-EN 1276
UNI-EN 13697
UNI-EN 1650
UNI-EN 13697
UNI-EN 14476
UNI-EN 16777

Attività battericida in sospensione
Attività battericida di superficie
Attività fungicida in sospensione
Attività fungicida di superficie
Attività virucida in sospensione
Attività virucida di superficie

- Diluizione d'uso al 5% (20°C) 5 minuti di contatto in condizioni di sporco
- Diluizione d'uso al 3% (20°C) 5 minuti di contatto in condizioni di pulito

-Efficace su

Escherichia coli
Staphylococcus aureus
Pseudomonas aeruginosa
Enterococcus Hirae



KEMIKA Spa - Sede operativa e stabilimento
Via G. Di Vittorio 55 - 15076 Ovada (AL) ITALIA
Tel: ++39 (0) 143 80494 – Fax: ++39 (0) 143 823068
info@kemikaspaspa.com - www.kemikagroup.com



- Diluizione d'uso al 5% (20°C) 15 minuti di contatto in condizioni di sporco
- Diluizione d'uso al 3% (20°C) 15 minuti di contatto in condizioni di pulito

- Efficace su Candida Albicans
Aspergillus brasiliensis

- Diluizione d'uso al 3-5% (20°C) 15 minuti di contatto in condizioni di sporco

- Efficace su Adenovirus
Poliovirus
Murine norovirus
Vaccinia Virus

I test di efficacia sono effettuati dal Laboratorio Mérieux (Chelab) – Via Fratta 25 – Resana (TV)

CARATTERISTICHE TECNICHE

Aspetto	liquido giallo paglierino
pH	12.8 ± 0.2
Peso specifico	1.067 g/ml
Contenuto in sostanza attiva	6%

DETACLOR Composizione Chimica: 100 g di DETACLOR contengono:

- Ipoclorito di sodio : 4 g
- Coformulanti: tensioattivi non ionici, sodio idrossido, acqua : q.b. a 100 g

Il prodotto contiene tensioattivi con biodegradabilità primaria minima del 90% e biodegradazione aerobica completa conforme al Reg. (CE) n. 648/2004

AVVERTENZE

Non riutilizzare il contenitore dopo l'uso.

Etichettatura



Pericolo

Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. Molto tossico per gli organismi acquatici. Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. Attenzione! Non utilizzare in combinazione con altri prodotti. Possono liberarsi gas pericolosi (Cloro).

Leggere attentamente la scheda di sicurezza prima dell'utilizzo.

Il prodotto è soggetto a Normativa ADR: **UN 1791 Classe 8 II.**

La classificazione ambientale si riferisce al prodotto puro in caso di elevati versamenti nell'ambiente.

Classificazione riferita al prodotto puro: Il prodotto alle diluizioni d'impiego indicate non è classificato corrosivo.

Validità 6 mesi dalla data di fabbricazione