

DETERMOKET

DETERGENT POUR MACHINES INJECTION - EXTRACTION



CARACTERISTIQUES GENERALES

DETERMOKET est un détergent peu moussant recommandé pour le nettoyage des tapis synthétiques et des fauteuils en tissu avec une machine à injection - extraction et pour le détachage par le procédé de rinçage.

DETERMOKET peut être utilisé pour l'entretien avec la méthode du disque "bonnet".

MODE D'EMPLOI

Effectuer un dépoussiérage complet. Diluer le produit à 10% (1 L pour 10 litres d'eau) et procéder au lavage en suivant les instructions de la machine (utiliser de l'eau chaude de préférence). Il est possible de procéder différemment, en vaporisant directement **DETERMOKET** dilué à 10-15% sur la moquette en concentrant le produit sur les taches les plus marquées et ensuite passer la machine avec une solution de **DETERMOKET** à 1-2%.

Pour le détachage localisé, vaporiser le produit pur sur les taches, le laisser agir. Mouiller la tâche avec de l'eau chaude à plusieurs reprises, en aspirant simultanément. Répéter le traitement si nécessaire. Ne jamais frotter pour détacher. Ainsi la saleté déposée dans les fibres va se solubiliser et se supprimer à l'aide de la machine.

Pour l'entretien avec le système "Bonnet", diluer le produit à 30% et vaporiser sur la frange du "Bonnet" et sur le tapis. Utiliser une monobrosse à basse vitesse et la passer sur la moquette.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Aspect	liquide incolore
pH	11.3 ± 0.2
Poids spécifique	1.052 g/ml
Substances actives	25%

Composition chimique – Reg. (CE) n. 648/2004

- Agents de surface anioniques	conc. < 5%
- Agents de surface non ioniques	conc. 5-15%
- EDTA et sels	conc. < 5%
- Savon	conc. < 5%
parfums, Benzyl Benzoate	

Le produit contient des tensioactifs avec une biodégradabilité minime du 90% et une biodégradation aérobie ultime conforme au Reg. (CE) n. 648/2004

AVVERTENZE

Ne pas utiliser la méthode injection- extraction avec **DETERMOKET** s'il s'agit de tapis qui craignent le rétrécissement et la remonté du tanin comme les moquettes en laine ou avec dossier en jute. En cas de doute, vérifier la stabilité des couleurs. Utiliser dans ce cas le shampoing neutre RINNOVO.

Pour moquettes en laine avec d'autres typologies de dossier, utiliser la méthode injection-extraction avec **DETERMOKET** pH7.

Etiquetage



Attention

Provoque une sévère irritation des yeux.

Lire attentivement la fiche de sécurité avant l'usage.



KEMIKA Spa - Sede operativa e stabilimento
Via G. Di Vittorio 55 - 15076 Ovada (AL) ITALIA
Tel: ++39 (0) 143 80494 – Fax: ++39 (0) 143 823068
info@kemikaspaspa.com - www.kemikagroup.com

